

## ASENNA UUSI KAIVO HELPOSTI!

### TARVIKKEET VIPE AKVA -PAKETISSA:

- siiviläputkikaivo ilmastoidulla, lukittavalla kannella
- pohjallinen yläsiiviläputki
- suodatushiekkaa 250 kg
- kalkkikivirouhetta 100 kg
- routasuojamatto
- asennusohjeet

## OHJEET:

1. Kaiva 5,5 metrin syvyyteen (merkitse lähtötaso ja erottele maalajit omiksi kasoiksi).
2. Maalajista riippuen laske monttuun 20 – 50 cm puhdasta kaivohiekkaa.
3. Laske Vipe Akva -siiviläputkikaivo paikalleen, talojohto oikeaan suuntaan.
4. Täytä kaivon alapään ympärys heti kaivohiekalla, korkeutta hiekalla saa olla 1/3 koko kaivon korkeudesta. Hiekka toimii vesipesänä sekä perussuodatuksena. Tärkeintä on, että perusmaa ei pääse puolta metriä lähemmäs siiviläosaa.
5. Kytke talojohto
6. Kiedo solumuovimatto kaivon yläpään ympärille, maanpinnasta alaspäin.
7. Täytä kaivon yläpään laidat tiiviisti kaivuumaalla.
8. Tässä kohtaa katkaistaan kaivo sopivaan korkeuteen, mikäli koko 6 metriä ei voida hyödyntää.
9. Kaivon yläpään tulee nousta noin puoli metriä ympäröivää maanpintaa korkeammalle.
10. Muotoile kaivon laidat tiiviillä maa-aineksella johtamaan sadevedet ja lumen sulamisvedet kaivuualueen yli.
11. Tuo mahdollinen maakaapeli kaivon yläpäähän.
12. Laske hiekkaa täynnä oleva ämpäri pohjalla olevan siiviläputken suojaksi.
13. Kaada ylhäältä ensin kalkit ja sitten hiekat kaivoon.
14. Nosta ämpäri pois putken päältä ja tasoita suodatus saappaalla.
15. Kirkasta kaivon vesi pumpaamalla vettä rauhallisesti ulos kaivosta.
16. Huuhtelee kaivon sisäseinät puhtaalla vedellä.
17. Kun vesi on kirkastunut ripusta uppopumppu/imupää siiviläputken sisään.
18. Kiinnitä kansisto ruuveilla kaivoon.
19. Asenna kaivon heti riippulukko.
20. Kaivon vesi kannattaa tutkia noin 2 viikon normaalikäytön jälkeen.

### MUISTA TYÖTURVALLISUUS:

**ÄLÄ TYÖSKENTELE YKSIN!**

**KÄYTÄ KYPÄRÄÄ JA PUTOAMISEN ESTOLAITETTA!**

